

Η συσκευασία περιέχει



- > Πίσω Γωνίες Σπλίτερ (Ζευγάρι)
- > 8 X Βίδες

**⚠** Συνιστούμε την εγκατάσταση των προϊόντων σας από έναν ειδικό.

Τοποθέτηση

Πόροι που απαιτούνται



Κατσαβίδι – Γάντια - Πανί



Τουλάχιστον δύο άτομα



Περίπου 30 λεπτά

Καθάρισμα



Καθαρίστε την επιφάνεια του αυτοκινήτου και το σπλίτερ. Αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν.

Κεντράρισμα



Ευθυγραμμίστε το σπλίτερ με την άκρη του προφυλακτήρα που βρίσκεται κοντά στον τροχό και ακουμπήστε το υπόλοιπο προϊόν στον προφυλακτήρα για να βρείτε το σωστό μέρος για την τοποθέτησή του.

Τοποθέτηση

Βιδώστε τις βίδες κρατώντας σταθερά το προϊόν στην θέση του.

**⚠** Συνιστούμε:

- ✓ Χρησιμοποιήστε 4 βίδες σε κάθε πλευρά. Οι βίδες πρέπει να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.
- ✓ Οι πρώτες βίδες σε κάθε πλευρά του σπλίτερ δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 5cm από την άκρη του προϊόντος.



Max 5εκ

Ίση απόσταση

Επανάληψη

Επαναλάβετε τα βήματα για το άλλο σπλίτερ.

Χρήση

Το όχημα είναι πλέον έτοιμο για χρήση.