

Η συσκευασία περιέχει



--> Πίσω Κεντρικό Σπλίτερ

--> 8 X Βίδες

**⚠** Συνιστούμε την εγκατάσταση των προϊόντων σας από έναν ειδικό.

## Τοποθέτηση

Πόροι που απαιτούνται



Κατσαβίδι – Γάντια - Πανί



Τουλάχιστον δύο άτομα



Περίπου 20 λεπτά

### Καθάρισμα



Καθαρίστε την επιφάνεια του αυτοκινήτου και το σπλίτερ. Αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν.

### Κεντράρισμα



Κεντράρετε το σπλίτερ στον προφυλακτήρα για να βρείτε το σωστό μέρος για την τοποθέτησή του. Βεβαιωθείτε ότι το σπλίτερ είναι στοιχισμένο στο κέντρο του προφυλακτήρα.



### Τοποθέτηση




Βιδώστε τις βίδες κρατώντας σταθερά το προϊόν στην θέση του.



### Συνιστούμε:

- ✓ Χρησιμοποιήστε 6 έως 8 βίδες.
- ✓ Οι βίδες πρέπει να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.
- ✓ Οι πρώτες βίδες σε κάθε πλευρά του σπλίτερ δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 5 εκ. από την άκρη του προϊόντος.



Max 5εκ. **Ίση απόσταση** Max 5εκ.

### Χρήση

Το όχημα είναι πλέον έτοιμο για χρήση.