

Η συσκευασία περιέχει



--> Φρυδάκια (Ζευγάρι)

⚠ Συνιστούμε την εγκατάσταση των προϊόντων σας από έναν ειδικό.

Τοποθέτηση

Πόροι που απαιτούνται



Γυαλόχαρτο - Σιλικόνη - Ταινία - Πανί



Τουλάχιστον δύο άτομα



Περίπου 20 λεπτά

Τρίψιμο



Τρίψτε ελαφρά την **εσωτερική** επιφάνεια του φρυδιού με ένα στεγνό γυαλόχαρτο 240 κόκκων. Καθαρίστε το φρύδι και το φανάρι καλά.

Κεντράρισμα



Ευθυγραμμίστε το φρύδι στο φανάρι, για να βρείτε το σωστό μέρος για την εγκατάσταση του.

Τοποθέτηση



Βάλτε σιλικόνη στην επιφάνεια του προϊόντος. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το προϊόν.

⚠ Η υπερβολική σιλικόνη θα μπορούσε να ξεχειλίσει και να γίνει ορατή.

Στερέωση

Πιέστε προς τα κάτω και ασφαλίστε το προϊόν με κατάλληλη ισχυρή κολλητική ταινία.

⚠ Η κολλητική ταινία πρέπει να συγκρατεί σφιχτά το προϊόν στο αυτοκίνητο.

Χρήση

Το όχημα είναι πλέον έτοιμο για χρήση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.



12h



max.

100 km/h

24h



48h